


Postup zprovoznění učebny D319

1. v případě použití dataprojektoru stáhnout plátno
2. zapnout přepínač systému (pro připojení dataprojektoru)
3. zapnout počítač
4. zapnout dataprojektor
5. **pro připojení externího notebooku:**
 - a. připojit volný video kabel (3x5 pin)
 - b. přepnout přepínač pro připojení notebooku k dataprojektoru (dva rychlé stisky na Scroll Lock na klávesnici pro počítač)
6. po ukončení hodiny vraťte vše do původního stavu

Není-li signál na dataprojektoru, pak dvakrát stiskněte klávesu Scroll Lock na klávesnici k počítači.



Návod k použití zvuku najdete na následující stránce.

Technická podpora:

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| Jiří Hrdina | 725 105 407, | linka 3024 |
| Rudolf Novák | 601 574 739, | linka 3072 |
| Miroslav Špatný | 601 574 738, | linka 3067 |
| Pavel Vacikar | 724 106 780, | linka 3019 |

Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze
využívat v pozdějších odpoledních hodinách)

Použití zvuku

Při použití pouze zvuku s PC

Při použití bezdrátového mikrofonu (červené šipky značí zapnutí jednotlivých částí používané techniky).

