

Stručné informace k AV technice na J119

Interaktivní tabule se zapíná/vypíná otočným knoflíkem u jednoho z reproduktorů.


Počítač se zapíná vypínačem shora počítačové skříně v pravé části.

Projektor se zapíná/vypíná dálkovým ovladačem obdobně jako televize.

Vizualizér se zapíná/vypíná dlouhým stiskem tlačítka



V případě chcete připojit notebook, stačí zapojit příslušné konektory (VGA, USB, event. zvuk) do notebooku. Pokud chcete přepínat projektor mezi PC a notebookem, stiskněte 2x klávesu ScrollLock na klávesnici stolního počítače.

Pokud obraz na interaktivní tabuli není, je nutné přepnout vizualizér do režimu PC nebo jej dlouhým stisknutím tlačítka  vypnout.

Technická podpora:

Jiří Hrdina	725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák	601 574 739, linka 3072
Miroslav Špatný	601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar	724 106 780, linka 3019

Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)